

**TRUMPF**



# SheetMaster

Données techniques

**TRUMPF**



**Moyen format pour la TruPunch 5000 (S12)****Grand format pour TruPunch 5000 (S12)****Format surdimensionné pour TruPunch 5000 (S12)****CHARGEMENT**

FORMAT MAX. DE TÔLE	2500 mm x 1250 mm	3000 mm x 1500 mm	4000 mm x 1500 mm
FORMAT MIN. DE TÔLE	600 mm x 370 mm	600 mm x 370 mm	600 mm x 370 mm

**DÉCHARGEMENT**

TAILLE MIN. DES PIÈCES	170 mm x 170 mm	170 mm x 170 mm	170 mm x 170 mm
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

**Moyen format pour TruPunch 3000****Grand format pour TruPunch 3000****Moyen format pour TruMatic 6000 (K05) / TruMatic 6000 fiber (K06)****CHARGEMENT**

FORMAT MAX. DE TÔLE	2500 mm x 1250 mm	3000 mm x 1500 mm	2500 mm x 1250 mm
FORMAT MIN. DE TÔLE	600 mm x 350 mm	600 mm x 350 mm	600 mm x 370 mm

**DÉCHARGEMENT**

TAILLE MIN. DES PIÈCES	30 mm x 95 mm	30 mm x 95 mm	-
------------------------	---------------	---------------	---

**Grand format pour TruMatic 6000 (K05) / TruMatic 6000 fiber (K06)****Format surdimensionné pour TruMatic 6000 (K05) / TruMatic 6000 fiber (K06)****Moyen format pour TruMatic 7000****CHARGEMENT**

FORMAT MAX. DE TÔLE	3000 mm x 1500 mm	4000 mm x 1500 mm	2500 mm x 1250 mm
FORMAT MIN. DE TÔLE	600 mm x 370 mm	600 mm x 370 mm	650 mm x 560 mm

**DÉCHARGEMENT**

TAILLE MIN. DES PIÈCES	-	-	-
------------------------	---	---	---

**Grand format pour TruMatic 7000****Format surdimensionné pour TruMatic 7000****CHARGEMENT**

FORMAT MAX. DE TÔLE	3000 mm x 1500 mm	4000 mm x 1500 mm
FORMAT MIN. DE TÔLE	650 mm x 560 mm	650 mm x 560 mm

**DÉCHARGEMENT**

TAILLE MIN. DES PIÈCES	-	-
------------------------	---	---