



SheetMaster

技術資料

适用于 TruPunch 5000 (S12) 的中等规格**适用于 TruPunch 5000 (S12) 的大规格****适用于 TruPunch 5000 (S12) 的特殊规格****上料**

最大板料规格	2500 mm x 1250 mm	3000 mm x 1500 mm	4000 mm x 1500 mm
最小板料规格	600 mm x 370 mm	600 mm x 370 mm	600 mm x 370 mm

卸料

最小零件尺寸	170 mm x 170 mm	170 mm x 170 mm	170 mm x 170 mm
--------	-----------------	-----------------	-----------------

适用于 TruPunch 3000 的中等规格**适用于 TruPunch 3000 的大规格****适用于 TruMatic 6000 (K05) / TruMatic 6000 fiber (K06) 的中等规格****上料**

最大板料规格	2500 mm x 1250 mm	3000 mm x 1500 mm	2500 mm x 1250 mm
最小板料规格	600 mm x 350 mm	600 mm x 350 mm	600 mm x 370 mm

卸料

最小零件尺寸	30 mm x 95 mm	30 mm x 95 mm	-
--------	---------------	---------------	---

适用于 TruMatic 6000 (K05) / TruMatic 6000 fiber (K06) 的大规格**适用于 TruMatic 6000 (K05) / TruMatic 6000 fiber (K06) 的特殊规格****适用于 TruMatic 7000 的中等规格****上料**

最大板料规格	3000 mm x 1500 mm	4000 mm x 1500 mm	2500 mm x 1250 mm
最小板料规格	600 mm x 370 mm	600 mm x 370 mm	650 mm x 560 mm

卸料

最小零件尺寸	-	-	-
--------	---	---	---

适用于 TruMatic 7000 的大规格**适用于 TruMatic 7000 的特殊规格****上料**

最大板料规格	3000 mm x 1500 mm	4000 mm x 1500 mm
最小板料规格	650 mm x 560 mm	650 mm x 560 mm

卸料

最小零件尺寸	-	-
--------	---	---

保留更改权利。关键在於我司報價及訂單確認函的說明。